

Manual del Control Remoto



ClaroTV



APROVECHA AL MÁXIMO

CONOCE LAS FUNCIONES BÁSICAS DE TU SERVICIO TELEVISIÓN AVANZADA

CONTROL REMOTO

Para encender tu decodificador debes presionar en tu control remoto el botón **CABLE** y luego el botón rojo **POWER**.

Nota: En tu TV sintoniza el canal 3 o selecciona la entrada de video (video 1, input 1, etc).

Si tu control no responde presiona el botón **CABLE** y luego vuelve a presionar los botones que necesitabas para realizar la acción.

Presiona este botón para salir de las opciones del Menú. Es recomendado cuando entras a una opción y no sabes qué hacer para salir.

Te ofrece información del programa que estás visualizando, así como el nombre, horario, sinopsis, etc.

Botón que te permite entrar a la guía de programación de todos los canales donde podrás buscar todos los programas y horarios para los siguientes 14 días.

Este botón te brinda las diferentes opciones que te permitirán un mayor manejo de tu guía de programación, como la guía rápida, mosaicos y preferencias donde encontrarás la lista de favoritos, control de padres, etc.



Algunas funciones del control remoto de tu ClaroTV

LIVE TV

Visualizar programación de televisión en vivo (solo disponible con modelos DVR).

GUIDE

Acceso a la guía del cable.

VOD

Acceso directo a VOD (Video on Demand) donde esté disponible.

INFO

Visualiza la información de canales y programación.

LIST

Visualiza el listado de programas que han sido grabados. Esto permite seleccionar uno para ser visto (solo disponible con modelo DVR).

MENU

Acceso al menú del dispositivo actualmente seleccionado.

OK

Seleccionar el ítem destacado o la selección de la guía de cable.



¿CÓMO HACER PARA QUE EL CONTROL REMOTO DE CLARO TV TAMBIÉN CONTROLE MI TELEVISOR? (Utilizando los códigos de los dispositivos)



En el control remoto presiona el **botón TV** por diez segundos hasta que destellen los botones programables de **Audio, DVD/VCR, TV y Cable**.



El **botón TV** quedará iluminado. Seguidamente, ingresa el código correspondiente a tu TV. El **botón TV** destellará 3 veces y listo.

Códigos

Admiral	0093,0463
Advent	0761,0842,0783 0815,0817
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0702,0030,0672
Alaron	0179
Albatron	0700,0843
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Aoc	0030
Apex Digital	0765,0879,0748
Audiovox	0092,0180 0451,0623
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
BENQ	1032
Brandford	0180
Broksonic	0236,0463
Candle	0030,0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0056,0030 0060,0092
Clarion	0180
Commercial Solutions	0047
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis Mathes	0060,0030,0047 0054,0056,0093 0145,0154,0166 0451,0466,0702
CXC	0180
Daewoo	0092,0623,0451 0661,1661,0672
Dell	1264,1080,1178
Denon	0145
Dumont	0017
Burabrand	0171,0463,0178 0180,1034
Dwin	0720,0774
Electroband	0000
Electrograph	1755
Elektra	0017,1661

Emerson	0236,0180,0178 0179,0463,
Envision	0030
Epson	0840
ESA	0171
Fisher	0154
Fujitsu	0809,0179,0683 0853
Funai	0171,0180,0179
Futuretech	0180
Gateway	1755,1756
GE	0047,0051,0178 0451
Gibrilater	0017,0030
Go Video	0886
GOLDSTAR	0030,0178
Grunpy	0179,0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman / Dardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0845
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145,0056
Hyundai	0849
Ilo	1286
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761,0815,0817
JVC	0053,0731
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765
KTV	0180,0030
LG	0178,0700,0856 1178
Luxman	0056
LXI	0154,0047,0054 0156,0178
Magnavox	0054,0030,0179 0706
Marantz	0054,1154,0855 0704,0030
Matsushita	0250,0650
Maxent	1755

Megapower	0700
Magatron	0145,0178
Memorex	0179,0463,0178 0150,0154
MGA	0150,0030,0178
Mdiland	0017,0047,0051
Mitsubishi	0150,1250,0178 0093,0836,0868
Monivision	0700,0843
Morotola	0093
MTC	0060,0030,0056
Multitech	0180
NAD	0156,0178
NEC	0030,0497,1704 0882,0056
Net TV	1755
Nikko	0178,0030,0092
Norcent	0824,0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0250,0166,0154 0650
Optoma	0887
Optonica	0093
Orion	0179,0236,0463 1463
Panasonic	0051,0250,0650 1410
Penney	0047,0060,0030 0178,0051,0156
Philco	0030,0054
Phillips	0054,0690,1154
Pilot	0030
Pioneer	0166,0679
Portland	0092
Prima	0761,0783,0815 0817
Princeton	0717,0700
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0466,0178
Pulsar	0017
Quasar	0051,0250,0650 0180,0030,0178
Radioshack	0154,0047,0056
Rca	0047,0679,0090
Realistic	0180,0154,0030 0178,0056
Runco	0479,0603,0017 0030

Sampo	1755,0030
SAMSUNG	0060,0178,0766 0702,0030,0056 0463
Sansui	0799,0154,0893
Sanyo	0178
Scotch	0236,0178,0179 0180
Scott	0154,0156,0047 0054,0056,0171 0178,0179
Sears	0093,0491,0851 0688,0689
Sharp	0093
Sheng Chia	0000,0834
Sony	0178,0179,0180
Soundesign	0171
Squareview	0180
SSS	0180
Starlite	0180
Studio	0843
Experience	0864
Superscan	0000
Supreme	0587,0748,0865
SVA	0054,0171,0030
Sylvania	0171,0180
Symphonic	0093
Tandy	1756,1286
Tatung	0051,0250
Techics	0179
Technol Ace	0051,0056
Techwood	0054,0179,0180 0092,0056,0060 0150
Teknika	0056,0702 0056,0178 0017
Telefunken	0156,0060,0845 1704,0650,0832 1265,0154
TMK	0463
TNCI	0030
Toshiba	0053
TVs	0054
Vector research	0178
Victor	0864,0857,0885 1755
Vidikron	1756,0864,0885
Vidtech	0054,0178,0030 0056,0179
Viewsonic	0156
Vizio	0889
Wards	0623,0463
Waycon	0030,0769
Westinghouse	0017,0178,0092 0463
White Westinghouse	
Yamaha	
Zenith	

¿CÓMO HACER PARA QUE EL CONTROL REMOTO DE CLARO TV TAMBIÉN CONTROLE OTROS DISPOSITIVOS. DVD's - Audio Amplificadores, etc..

(Utilizando los códigos de los dispositivos)



En el control remoto presiona el **botón TV** por diez segundos hasta que destellen los botones programables de **Audio, DVD/VCR, TV y Cable**.



El **botón TV** quedará iluminado. Seguidamente, ingresa el código correspondiente a tu TV. El **botón TV** destellará 3 veces y listo.

Códigos

Códigos de Audio Amplificadores

Aiwa	0406
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Linn	0269
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0321, 0269
Nakamichi	0321
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Sony	0689, 0220
Soundesign	0078
Technics	0308
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354

Códigos de Audio Receptores

ADC	0531
Aiwa	1089, 1405, 0121, 0158, 0189, 0405
Audiotronic	1189
Bose	1229
Capetronic	0531
Carver	1089, 1189, 0042, 0189, 0360
Casio	0195
Clarinette	0195
Curtis Mathes	0080
Denon	1104, 1160, 0004
Emerson	0424
Fisher	0042, 0360
Garrard	0424, 0463

Harman/Kardon	0110, 0189, 0891
Hewlett Packard	1181
JBL	0110
JVC	0074
Kenwood	1313, 1027, 1570, 1569, 0027, 0042, 0186
Koss	0424
LXI	0181
Linn	0189
Lloyd's	0195
MCS	0039
Magnavox	1089, 1189, 0189, 0195, 0391, 0531
Marantz	1089, 1189, 0039, 0189
Moduleaire	0195
Motorola	1191
Musimagic	1089
Nakamichi	0097
Onkyo	0135
Optimus	1023, 0042, 0080, 0181, 0186, 0531, 0670, 0738, 0801
Panasonic	1518, 0039, 0309, 0367
Pennycy	0195
Philips	1089, 1189, 1269, 0189, 0391, 1120
Pioneer	1023, 0014, 0080, 0150, 0244, 0531, 0630
Polk Audio	0189
Proscan	1254
Quasar	0039
RCA	1023, 1254, 0080, 0360, 0531
Realistic	0181, 0195
Sansui	1089, 0189
Sanyo	0801
Sharp	0186
Sherwood	0491, 0502
Sony	1058, 1258, 1158, 0158, 0474
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	0463
Technics	1308, 1309, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Victor	0074
Wards	0014, 0080, 0158, 0189
Yamaha	0176, 0186, 1176
Yox	0195
Zenith	0857

Códigos de DVD's

Aiwa	0641
Apex	0672, 0755
Blue Parade	0571
Denon	0490, 0634
Emerson	0591
Enterprise	0591
Fisher	0670
GE	0522, 0717
Go Video	0715
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582
Hitachi	0573, 0664
Häcker	0672
JVC	0558, 0623
Kenwood	0534, 0682
Konka	0711, 0719, 0720, 0721
Magnavox	0505, 0675
Marantz	0539
Microsoft	0522
Mitsubishi	0521
NAD	0704
Onkyo	0503, 0627
Orion	0651
Panasonic	0490, 0632, 0677
Philips	0503, 0539
Pioneer	0525, 0571, 0632
Princeton	0674
Proscan	0522
RCA	0522, 0571, 0717
Samsung	0573
Sanyo	0670
Sharp	0630
Sherwood	0633
Sony	0533
Technics	0490
Techwood	0692
Theta Digital	0571
Toshiba	0503
Urban Concepts	0503
Yamaha	0490, 0545
Zenith	0503, 0591

¿CÓMO HACER PARA QUE EL CONTROL REMOTO DE CLARO TV TAMBIÉN CONTROLE MI TELEVISOR? (Método de programación sin códigos)

Paso a Paso

1 Con su televisor encendido, presione el botón TV de su control remoto de Claro TV hasta que empiecen a destellar los botones de dispositivos.



2 Presione el botón Power o Mute de su control remoto de Claro TV. El botón TV destellará 3 veces.



3 Luego, con el control apuntando al tv, presione el botón "Arriba" del cursor, repetidas veces, buscando que el televisor se apague. De ser necesario, puede retroceder en la búsqueda con el botón "abajo"



4 Cuando el televisor se apague, habrá encontrado el código correcto.

Presione el botón OK para grabar el código encontrado y listo!



Puedes utilizar el mismo procedimiento para controlar el DVD, amplificador de audio, etc.

CÓMO CONFIGURAR PARA CONTROLAR EL VOLUMEN DE AUDIO DEL TELEVISOR POR DEFECTO

A continuación, cómo programar el control para manejar el volumen de audio del televisor aún estando en modo "Cable"

1 Presione el botón TV de su control remoto de Claro TV hasta que empiecen a destellar los botones de dispositivos.



2 Presione el botón Volumen +
Luego el botón TV destellará 3 veces.



3 Ahora podrá cambiar el volumen del TV, sin necesidad de salir del modo "Cable" del control remoto de Claro TV.





Con Claro es posible

www.claro.com.pe