

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PROGRAMA DE RECOMPRA.



Los celulares iPhone desde el modelo 5S deben cumplir con las siguientes condiciones para ser aceptados en el Programa:

1. El equipo no debe estar reportado en las bases de datos de equipos robados del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad – RENTASEG al momento que este presentado para su evaluación. (Al conectarse el equipo a la plataforma, Belmont verificará si el equipo esta reportado de acuerdo a las bases GSMA).
2. Se debe entregar el documento de trasferencia de propiedad firmado, este documento será entregado por la Plataforma, así como la Solicitud Formulario No. 820.
3. Se debe retirar las cuentas de google o el "Find my iPhone"
4. El cliente debe desvincular el Smartphone usado de las cuentas asociadas, no debe tener ningún bloqueo y debe ser restaurado a modo fábrica el Smartphone eliminando cualquier contenido multimedia almacenado.
5. Se debe retirar memorias externas y tarjeta SIM
6. El equipo se entrega sin cargador, cables, audífonos y caja
7. La revisión del equipo iPhone antiguo se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

<i>Grado A</i>	<i>Grado B</i>	<i>Grado C</i>	<i>Grado D</i>
<ul style="list-style-type: none"> • No debe presentar sensor de humedad activo. • No debe tener pantalla rota. • No debe tener LCD pixelado, manchado o quemado. • La pantalla no debe tener desgastes tales como rasguños o rayones. • A nivel de carcasa y/o tapa trasera, esta no debe tener ninguna fisura o desgaste. • A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales y en perfecto estado cosmético. 	<ul style="list-style-type: none"> • No debe presentar sensor de humedad activo. • No debe tener pantalla rota. • No debe tener LCD pixelado, manchado o quemado. • La pantalla puede presentar desgastes normales de uso tales como rasguños o rayones que no sean profundos. • A nivel de carcasa y/o tapa trasera, esta puede presentar un desgaste normal de uso pero no debe estar rotos • A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales. Para el caso del botón Home este puede tener ciertos niveles de desgaste pero no 	<ul style="list-style-type: none"> • No debe presentar sensor de humedad activo. • No debe tener pantalla rota. • No debe tener LCD pixelado, manchado o quemado. • La pantalla puede presentar desgastes mayores tales como rasguños o rayones profundos. • A nivel de carcasa y/o tapa trasera, esta puede presentar un desgaste anormal de uso pero no deben estar rotos • A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales. Para el caso del botón Home, este puede tener ciertos niveles de desgaste pero no 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede presentar sensor de humedad activo. • Puede tener pantalla rota. • Puede tener LCD pixelado, manchado o quemado. La pantalla puede presentar desgastes mayores tales como rasguños o rayones profundos. • A nivel de carcasa y/o tapa trasera, esta puede estar rota o con fisuras. • Puede haber ausencia de botones o presentar fisuras. A excepción del puerto de carga

■ **CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS PARA SER ADQUIRIDOS EN EL**

<ul style="list-style-type: none">• El táctil debe funcionar correctamente.	presentar fisuras o fallas funcionales. <ul style="list-style-type: none">• El táctil debe funcionar correctamente.	presentar fisuras o fallas funcionales. <ul style="list-style-type: none">• El táctil debe funcionar correctamente.	El táctil debe funcionar correctamente
---	---	---	--
